

使用方法

- 請在每次測量體重前請先將體重計歸零，以避免誤差值。
- 請先脫鞋再站上踏板測量體重，並請兩腳張開站穩。
- 使用前應將秤放在平整地面上，若在地毯等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 1\%$ 。

保養方法

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將電子體重計長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路危險。

安全注意事項

- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦不傾倒的地面。

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速與聲寶免費諮詢專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡02-8976-9011服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕不要自行拆開外殼進行修理。